7950.5058

Onderdelen informatie


Erzatsteil information

Spare part information

Information de pièces



7950.5058


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Onderdelenlijst 7950.5058

POS:	Art.No.:	Omschrijving:	Aantal:
1	**	cabinet	1
2	9338.3820	door(right)	1
3	9338.3760	door(left)	1
4	9338.3975	bottom hinge	2
5	9338.3355	door gasket	2
6	9338.3275	door axis sleeve	4
7	9338.3900	hinge axis	4
8	**	upper hinge	1
9	**	counter top	1
10	9338.3825	air guide cover	1
11	9338.3540	eva. Fan	1
12	**	probe cover	1
13	9338.3515	probe	1
14	**	fan base	1
15	**	top fixing plate	2
16	9338.3331	beam hang strip(left)	2
17	9338.3332	side rear hang strip(left)	2
18	9338.3025	shelf	2
19	9338.3332	rear hang strip(right)	1
20	9338.3330	rear hang strip(left)	1
21	9338.3026	left shelf guide	2
22	9338.3026	right shelf guide	2
23	9338.3331	beam hang strip(right)	2
24	9338.3330	side rear hang strip(right)	1
25	9338.3435	compressor	1
26	9338.3225	outer drain pan	1
27	9338.3960	high pressure pipe	1
28	9338.3605	cond. Fan motor	1
29	**	cond. Fan blade	1
30	9338.3580	cond.fan cover	1
31	9338.3190	capillary	1
32	9338.3370	dryer filter	1
33	9338.3445	condenser	1
34	**	wind cover	1
35	9338.3265	dryer filter	1
36	**	cooling unit board	1
37	9338.3530	power cord	1
38	9338.3930	plastic water-proof box	1
39	9338.3935	plastic water-proof box cover	1
40	9338.3956	large plastic button	2
41	9344.0105	power switch	1
42	9338.3210	controller	1
43	**	panel	1
44	9338.3110	feet	4
45	9338.3205	drain-pipe but	1
46	9338.3205	drain-pipe	1
47	9338.3205	water plug	1

Onderdelenlijst 7950.5058

POS:	Art.No.:	Omschrijving:	Aantal:
48	**	middle beam connect	3
49	**	middle beam	1
50	9338.3965	PVC drain-pipe	1
51	9338.3010	hinge axis base	1
52	**	cachepot	1
53	**	cover	4
54	9338.3950	cover axis	4